



# 网络管理设置(SNMP)

简体中文使用手册

## 网络管理设置(SNMP)

SNMP 为 Simple Network Management Protocol 的缩写，指网络管理通讯协议。此为互联网上使用的一个管理工具。通过此 SNMP 通讯协议，可以让已经具备有网络管理的程序(如 SNMP tools-HP Open View)等网管程序做实时管理之通讯使用。VPN QoS 安全路由器支持标准 SNMP v1/v2c，可以搭配标准 SNMP 网络管理软件来得知目前 VPN QoS 安全路由器上的机器运作情况，以便随时掌握网络信息。



### ▶ SNMP网络管理

激活

系统名称:	<input type="text" value="4_WAN_QVM_Router"/>
联系方式:	<input type="text"/>
系统地址:	<input type="text"/>
Get Community Name:	<input type="text" value="public"/>
Set Community Name:	<input type="text" value="private"/>
Trap Community Name:	<input type="text" value="public"/>
Send SNMP Trap to:	<input type="text"/>

- 激活：将 SNMP 功能开启或关闭。系统默认为开启此功能。
- 系统名称：设置机器的名称，如 VPN Firewall。
- 联系方式：设置机器的管理联系人员名称。
- 系统地址：设置机器的目前所在位置。

- Get Community Name :** 设置一组管理者参数可以取得此机器的项目信息，系统默认“Public”。
- Set Community Name :** 设置一组管理者参数可以设置此机器的项目信息，系统默认“Private”。
- Trap Community Name :** 设置一组管理者参数可以传送 **Trap** 的信息。
- Send SNMP Trap 到 :** 设置一组 **IP** 地址或是域名名称的接收 **Trap** 讯号主机。
- 确定 :** 点击此按钮“确认”即会存储刚才所变动的修改设置内容参数。
- 取消 :** 点击此按钮“取消”即会清除刚才所变动的修改设置内容参数，此操作必须于确认存储动作之前才会有效。