



电子布告栏与 ARP 绑定

简体中文使用手册

电子布告栏与 ARP 绑定

电子布告栏可以针对内网用户进行网页式的讯息公告，譬如利用于小区公告、企业公告，在内网用户联机网络并开启浏览器后，就可以看到公告内容，对于讯息的传达十分简便，也减少许多人工管理的成本；搭配重新导转网页（转址）功能，可以在出现电子布告栏后，转而显示例如企业形象的网页，或是有广告商的广告网页等。

客户端 ARP 绑定下载功能，是智能双向 ARP 绑定的功能之一，搭配电子布告栏告诉用户 ARP 绑定的用处，以及提供客户端自动 ARP 绑定的执行程序，使得用户可以很简单的自动绑定路由器（网络网关）的 IP 与 MAC 地址，减少 ARP 欺骗病毒攻击的所造成的风险。

时间排程设定可以针对电子布告栏出现的排程做设置，以避免用户因为长期不关闭计算机而使得电子布告栏可能只会出现一次，增加电子布告栏讯息使用的弹性与可靠度。

电子布告栏

激活：	<input type="checkbox"/>	
公告标题：	<input type="text" value=""/>	限 100 字元以内
公告内容：	<input type="text" value=""/>	

限 1000 字元以内

重新导转网页

开启浏览器后，网页会重新导转至 (限 128 字元以内)

ARP 绑定

激活客户端 ARP 绑定下载功能

生效时间

每隔 小时，客户端重复显示电子布告栏

电子布告栏：

激活： 激活电子布告栏功能

公告标题： 输入公告讯息的主要标题内容，限制 100 字符以内。

公告内容： 输入公告讯息的主要叙述内容，限制 1000 字符以内。

重新导转网页：

开启浏览器后，网页会重新导转至__： 在电子布告栏出现后，当操作下一个网页动作时，会转导到所设定的网页，例如 tw.yahoo.com 或是企业内部网页、饭店业者的形象网页等。

※请注意！

若有激活电子布告栏或客户端 ARP 绑定下载功能，则导转网页是在电子布告栏出现后的下一个网页操作动作出现；若是没有激活电子布告栏或客户端 ARP 绑定下载功能，则在内网用户开启浏览器时就会做网页导转动作。

ARP 绑定：

此页是搭配智能双向 ARP 绑定的功能，提供内网用户下载 / 执行绑定路由器（网络网关）IP 与 MAC 的程序，此功能会与智能双向 ARP 绑定功能中的「激活客户端 ARP 绑定下载功能」一起连动（一起激活或一起取消）。

时间排程设定：

每隔__小时，客户端重复显示电子布告栏： 因为电子布告栏出现的时机，会是在内网用户计算机重新开机或是网卡界面有重新更新动作时才会出现，所以若是用户计算机一直没有关机或是更新网卡界面，则很有可能电子布告栏只会显示一次，所以此处的设定是表示电子布告栏需要隔多久再重新显示，以持续提醒使用者。

如果公告内容有所变动或更新，想要实时的告知内网用户，也可以按下「Time Reset」按钮，表示重置 / 重新计算所有的时间，并且在用户当下下一个网页操作动作之后马上出现新的电子布告栏内容。